



Pasos para cambiar la contraseña del Router Mercusys


1.- Primero vas a entrar en tu navegador ya sea Google Chrome o cualquier otro y vas a escribir la dirección **192.168.100.2** o **mwlogin.net**



2.- Enseguida lo va a redireccionar a una página y ahí le va a poner la contraseña **admin1**



3.- Después va a ingresar en el apartado en donde dice wireless.



4.- Y finalmente le pone su contraseña nueva en donde dice password y le da clic en save o guardar y listo!!

