


Pasos para cambiar la contraseña del Router TP-Link.


1.- Primero vas a entrar en tu navegador ya sea Google Chrome o cualquier otro y vas a escribir la dirección **192.168.100.2**



2.- Enseguida lo va a redireccionar a una página y ahí le va a poner el usuario **admin** y la contraseña **admin**



3.- Después va a ingresar en el apartado en donde dice wireless y de ahí le da clic en wireless security.



4.- Y finalmente le pone su contraseña nueva en donde dice password y le da clic en save o guardar y listo!!

